

Työtapaseloste liimattavat Designflooring vinylilankut ja -laatat

Poista materiaalit pakkauksista ja anna niiden mukautua pienissä siisteissä pinoissa min. 18°C lämpötilassa. Laattojen ja lankkujen tulee antaa mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan ja niin kauan, että niiden lämpötila vastaa huoneen lämpötilaa (min. 18°C, ei yli 27 °C). Huoneen lämpötilan tulisi olla mahdollisimman lähellä tilojen lopullista käyttölämpötilaa ja kyseisen lämpötilan tulee olla koko asennuksen ajan materiaalissa, alustassa ja huoneilmassa. Jos kuljetus on tapahtunut kylmissä olosuhteissa (alle 10 °C), kuten talvella, niin mukautumisajan on oltava vähintään 48 tuntia. Varastoi tuote tasaisella alustalla ja poissa suorasta auringonvalosta ja lämmittimestä. Jos toimitetuissa materiaaleissa havaitaan valmistuksessa tai raaka-aineista johtuvia vikoja, asennusta ei saa suorittaa. Asentajan on tällöin otettava välittömästi yhteys tuotteen maahantuojaan.

Alusta

Betonilattia uusi/vanha

Alustan tulee olla kuiva, tasainen, puhdas ja luja. Pöly sekä kaikki maali- ja öljytahrat poistetaan eikä lattiassa saa esiintyä halkeamia. Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisesti hyväksyttyjen laatuvaatimusten mukaiset ja aluslattian tulee myös muilta osin olla SisäRYL:n mukainen. Arviointisyvyydellä A kosteuden tulee olla alle 85 % RH suhteellista kosteutta eikä kosteustaso saa kohota myöskään myöhemmin esim. maanvaraisissa lattioissa. Betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä (0,4xA) suhteellisen kosteuden tulee kaikissa tapauksissa olla alle 75 % RH. Alustan, liiman ja lattianpäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 °C RH. Mittaukset tulee olla dokumentoitu.

Betonipinnan pohjustus ja tasoitus tehdään kohteeseen ja kulloisellekin rasiukselle sopivalla pohjustusaineella ja tasoitteella. Tasoitevalintaan vaikuttaa mm. vaadittu kerrospaksuus ja kohteessa vaadittava tasoitteen lujuus. Uusille ja heikosti imeville alustoille asennettaessa suosittelemme riittävää matala-alkalista tasoitekerrosta (vähintään 2 mm, mielellään 5 mm tai enemmän). Oikean tasoitteen valinnassa, tasoitekerroksen paksuudessa jne. tulee noudattaa liima- ja tasoitevalmistajan ohjeita. *Paksuissa yli 5 mm tasoitekerroksissa on kuivamisaikaan kiinnitettävä erityistä huomiota!*

#uudesta betonilattiasta tulee hioa betoniliima huolellisesti pois

#huolellinen imurointi ennen primerointia

Tarkasta aluslattia aina ennen asennuksen aloittamista ja varmista, että betonialustan kosteus alittaa päällysteelle ja kiinnitysaineelle annetut kosteusrajat.

Olemassa olevat lattiapäällysteet (korkki, linoleumi, joustovinyyli jne.)

Vanhat lattiapäällysteet ja liimajäänteet tulee pääsääntöisesti poistaa ja pinnalle levitetään uusi tasoitekerros liima- ja tasoitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Mikäli vanhaa lattianpäällystettä ei poisteta käytä tarvittaessa esim. Versilay alusmattoa tai kysy mahdolliset vaihtoehtoiset työtapaohteet liimavalmistajalta.

Lattialämmitys

Designflooring vinylilankut ja -laatat voidaan asentaa lattialämmityksellä varustettuihin lattioihin, mutta niiden pintalämpötila ei saa ylittää 27°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 48 tuntia ennen asennusta ja sen saa kytkeä päälle vasta 48 tunnin kuluttua asennuksen jälkeen. Asennuksessa on käytettävä lattialämmitykselle soveltuvaa liimaa.

Designflooring vinylilankut asennetaan alustaan tehtaan saumat puskuun, liimana esim. Casco Proff Extra tai Thomsit K 188 E. Noudata liiman valmistajan ohjeita.

Liima levitetään tiheällä liimakammalla tasoitettuun ja pölyttömään alustaan.

Asenna lankut limiin noin 20-25 cm jaksotuksella tai halutun kuvion mukaisesti (esim. parketti kuviot). Laatat voidaan asentaa myös tasaladonnalla.

Tarkista ladontatapa suunnitelmista ennen asennuksen aloitusta.

Lankut ladotaan ”liimatulle” alueelle tehtaan reunat vastakkain ja jyrätään mattojyrällä.

Alueella missä tulee olemaan ns. vesirasitus, on syytä asentaa lankku 2-komponentti liimalla.

Tällaisia alueita ovat esim. ravintolatilojen keittiösaarekkeet tai vastaavat. Huomioi, että liimassa ei ole juurikaan alkutartuntaa, tarkkaile saumoja ja jyrää huolellisesti. Noudata liiman valmistajan ohjeita!!!

Huomioitavaa!

#Asenna tehtaan saumat puskuun!

#Ennen aloitusta varmistu, että sinulla on riittävä määrä oikeaa kuosia ja väriä:

#Varmista, että kaikki materiaali on samaa tuotantoerää.

#Liimatahrat, joita mahdollisesti tulee asentamisen yhteydessä, on pyyhittävä kostealla liinalla (kostuta kuumalla vedellä).

Lisätietoja tarvittaessa.

Travico Oy

puh. (09) 477 0780

www.travico.fi

1/2023